

Hoe uw zuiver-waterbron te installeren



Voordat wij u uw gepersonaliseerde offerte kunnen verzenden, moeten de volgende 5 elementen worden gepland, verzonden en gevalideerd door O25.

Foto 1: De plaatsing van het zuiveringssysteem

Een vrije verticale of horizontale ruimte van 45x40x15 cm dicht (5 m) bij de plaats van de kraan en onder uw gootsteen, in een aangrenzende kast, een garage, een achterkeuken of een aangrenzende kelder.

Foto 2: Het 220V-stopcontact

Het stopcontact moet zich op minder dan een meter afstand bevinden van de plaats waar de zuiveringsinstallatie is geplaatst. Er kan een verlengsnoer worden gebruikt.

Foto 3: Watertoevoer met of zonder kraan

De toevoerpunten moeten toegankelijk zijn en zich op minder dan 1,5 meter van de installatieplaats bevinden (type aansluiting vaatwasser).

Foto 4: De afvoer

Een waterafvoer van het type sifon of een aansluiting op een waterterugwinningssysteem.

Foto 5: De locatie van de betreffende kraan

Een vrije ruimte voor het boren* van een gat met een diameter van 12 mm met een diepte van 20 cm, die ook van onderaf toegankelijk is.

*Het doorboren van uw werkblad of spoelbak gebeurt door ons BEHALVE in het geval van natuursteen. In dit geval wordt u gevraagd uw keukenspecialist te bellen om het gat met een diameter van 12 mm in te plannen voor de plaatsing van de betreffende kraan. Stuur ons de technische kenmerken mee als u uw huidige kraan wilt vervangen door een nieuwe driewegmengkraan.

Bijvoorbeeld:

Foto 1: De plaatsing



Foto 2: Het stopcontact



Foto 3: De watertoevoer



Foto 4: De waterafvoer



Foto 5: De plaatsing van de kraan

